



DUVAR USTASI

TEMEL RISKLER

- **KİMYASAL ÜRÜNLER** : allerjiler, yanma veya cilt tahrişleri(çimento, kalıptan çıkarma yağları...), akciğerin etkilenmesi (kalıptan çıkarma yağları).
- **TOZLAR** : nefes yolları ve gözlerin tahrişi. Yenileştirme-onarma çalışmalarında amyan-ta maruz kalma ihtimali.
- **TAŞIMA, ZAHMETLİ-ZOR DAVRANIŞLAR VE TITREŞİMLER** : bel, omuz, dirsek, bilek ve diz ağrıları.
- **İŞ KAZALARI** : Yüksekten düşmek, veya düzenli olmayan ya da dolu zeminde, ellerden veya ayaklardan yaralanmak, göze yabancı maddenin girmesi, nesnelerin düşmesi, elektrik riskleri...
- **GÜRÜLTÜ** : sağırılık.
- **TEKRARLANAN BİÇİMDE GÜNEŞTE KALMAK** : Deri kanseri.

BİRKAÇ ÖNERİ

DERISINI KORUMA

- > Yapılan işe uygun eldiven giyinmek.
- > Yumuşak sabunla elini yıkamak.
- > Belden yukarı çıplak vaziyette çalışmamak ve çıplak bölümlere güneşe karşı yüksek koruyuculuğu olan krem sürmek.
- > Düzenli olarak iş elbisesini değiştirmek.

GÖZLERİNİ VE NEFES YOLLARINI KORUMAK

- > Koruyucu gözlük takmak.
- > Yıkım yaparken FFP2 tipi toza karşı koruyucu maske takmak (eğer amyant şüphesi varsa FFP3 takmak).

İYİ HAREKETLER VE İYİ DAVRANIŞLARDA BULUNMAK

Şirtini korumak :

- > Kaldırmak için, kaldırılacak yüke mümkün olduğunca yaklaşmak : sırt düzgün, dizkapakları hafifçe eğilmiş. Çabayı iki kola paylaşdırmak.
- > Taşımaya müsait yardımcı malzeme kullanmak (malzeme kaldırma platform)



Bilekleri ve omuzları korumak :

- > Çalışma platformunu kullanarak omuz hizasından yukarıda duvar örmemek-çalışmamak.
- > Titreşime karşı öngörülmuş ve düzenli bakımı yapılmış malzeme kullanmak.

YÜKSEKTEN DÜŞMEYİ ÖNLEMELİK

- > Boşluğa açılan bölümleri koruyucularla korumak, merdiven, şömine, asansör geçişleri ve çalışma platformunu. Sehpalar üzerinde platform kullanmamak.
- > Teknik olarak topluca koruyucu koymanın mümkün olmadığı yükseklikteki işler için yaşam ipine bağlı bir koşum-kemer taşımak.
- > Merdiven üzerinde çalışma müsadesi sadece kısa süreli ve tekrarlanmayan işler için geçerlidir. Her koşulda merdiven sabitleştirilmelidir.

DiĞER KAZALARI ÖNLEMELİK

- > Şantiyeyi sürekli yerleştirilmiş olarak tutmak, ortalıkta kablolar, borular, çivili tahtalar ve diğer malzemeler bırakmamak.
- > Malzemeleri üstüste yığmaktan ya da tehlikeli biçimde bırakmaktan sakınmak
- > Beklemede bırakılan demirleri korumak
- > Şantiyedeki dolaşımı düzenlemek.
- > Ceryan bağlantılı kabloları bulup, izole etmek.
- > Güvenlik kaskı ve ayakkabılarını giyinmek.

KENDİ KULAKLARINI KORUMAK

- > Gürültüye karşı kişisel koruyucular takmak : zaman zaman takmak hiç de korunmak sayılmaz.
- > Gürültü kaynağı olarak çekicinin rolünü küçümsememek.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

www.ast67.org

Hertür ek bilgi için, iş doktorunuza başvurun.

AST⁶⁷

Alsace Santé au Travail

Partenaire des entreprises

www.ast67.org • 3 rue de Sarrelouis - 67080 Strasbourg • prevention@ast67.org

• tél. 03 88 32 18 67 • avril 2015 ©tous droits réservés